

KONFIGURAČNÉ PRÍVESKY

pre bezkontaktné čítačky ACCESS 8CD 2.0 a 7C 2.0

Potrebujete zmeniť svietenie LED alebo pískanie čítačiek ACCESS 8 CD 2.0 Mifare DESFire Ev1 alebo 7C 2.0 Mifare Classic UID, prípadne kombinovať DESFire a Mifare?

Môžete na to použiť konfiguračné prívesky. Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.



Aké vlastnosti môžete meniť?

ACCESS 8CD 2.0 čítačky sa vyznačujú dokonalou ochranou pred kopírovaním a bez zaváhania sú jednoznačne nadčasovým riešením pri zachovaní vysokej dátovej bezpečnosti. Preto aj zmena konfigurácie je obmedzená len na niektoré funkcie a nastavenia ako zmena funkčnosti signalizačnej LED, piezo signalizácie a kombinované čítanie technológií DESFire a Mifare. Pre **ACCESS 7C čítačky** je možné nastavenie signalizačnej LED a piezo signalizácie.

Aké konfigurácie sú dostupné?

ČÍTAČKA	KONFIGURÁCIA	DESFIRE	MIFARE CLASSIC UID	RS232 RAK ACCESS	LED KONFIGURÁCIA	POPIS KONFIGURÁCIE
8CD 2.0	1	●		●	0	základná konfigurácia - LED červená /zelená + Piezo pípa, číta len DESFire
8CD 2.0	1.1	●		●	1	vypnuté Piezo - LED červená / zelená + Piezo nepípa, číta len DESFire
8CD 2.0	2	●	●	●	0	duálne čítanie DESfire + Mifare Classic UID LED červená /zelená + Piezo pípa
7C 2.0	7/0		●	●	8	základná konfigurácia - LED vypnutá /žltá pri načítaní identif.+ Piezo vypnuté, číta len Mifare
7C 2.0	7/1		●	●	0	zapnutá LED - zelená/červená + Piezo pípa, číta len Mifare



Popis konfigurácie nastavenia LED a Piezo

LED KONFIGURÁCIA	PIEZO PRI NAČÍTANÍ IDENTIFIKÁTORA	LED V KLUDE	LED PRI NAČÍTANÍ IDENTIFIKÁTORA
0	zapnuté ▶	červená ●	zelená ●
1	vypnuté ▶	červená ●	zelená ●
2	zapnuté ▶	vypnutá ∅	zelená ●
3	vypnuté ▶	vypnutá ∅	zelená ●
8	vypnuté ▶	vypnutá ∅	žltá ●

Aké čítačky môžete konfigurovať?

- ACCESS 8 CD 2.0 (BASIC, SLIM, COMPACT a SLIM PIN) - DESFire EV1 s konfiguráciou: „Konfigurácia_1 RYS“ (štandardne v predaji, pokiaľ zákazník nepožiadal o individuálne nastavenie).
- ACCESS 7C 2.0 (BASIC) - Mifare, ktoré sú nakonfigurované pre čítanie Mifare Classic UID čipu (štandardne v predaji).



- Mifare DESFire EV1 13,56 MHz
Obj.č.: NFA000JOL - COMPACT
Obj.č.: MAA101JOB - BASIC
Obj.č.: MNA122JOB - SLIM
Obj.č.: MOA123JOB - SLIM PIN
- Mifare Classic UID 13,56 Mhz
Obj.č.: LAA101EFB - BASIC

DESFire ACCESS 8CD KARAT



Konfigurovať je možné aj DESFire čítačky COMPACT osadené v tlačidlových tabľách KARAT.

Ako zmeniť konfiguráciu pomocou konfiguračného privesku?



1. Odpojte od napájania čítačku, ktorú chcete konfigurovať.
2. Po opätovnom zapnutí napájania čítačky musíte **do 20 sekúnd priložiť konfiguračný privesok** do čítacieho poľa čítačky. Držte privesok v čítacom poli, čítačka bude signalizovať prijatie nastavení 4-tónovou melódiou.
3. Po prijatí nastavení pokračuje v štandardnej prevádzke.
4. Ak do 20 sekúnd nepriložíte konfiguračný privesok, čítačka bude pokračovať v štandardnej prevádzke.
5. Ak v priebehu prvých 20 sekúnd po zapnutí priložíte štandardný užívateľský privesok, čítačka 1x pipne a pokračuje v štandardnej prevádzke.
6. Ak potrebujete konfiguráciu zopakovať, opäť musíte čítačku odpojiť od zdroja napájania a pokračovať podľa bodu 2.

Ak potrebujete inú zmenu v nastaveniach čítačky ako umožňujú konfigurácie uvedené v tabuľke, kontaktujte nás a po konzultácii s technikom Vám pripravíme individuálne riešenie!