

Ako vyčistiť dotykovú plochu?

Dotykové plochy sú často inštalované v exteriéri a musia odolávať poveternostným vplyvom prostredia. Po čase sa kovové časti dotykovej plochy zašpinia, zafarbia vonkajším pôsobením, alebo sa môžu na nich vytvoriť flaky, či objaviť známky oxidácie.

Na vyčistenie dotykových plôch odporúčame **čistiace pero s hrotom zo sklenených vlákien**, určené na čistenie kontaktov a na odstránenie oxidácie (napr. od výrobcu Ecobra, ktoré je možné zakúpiť v GM electronic.)

Vyobrazená dotyková plocha je inštalovaná na priemyselných kovových dverách bez prístrešku.



dotyková plocha pred vyčistením



čistenie skleneným perom



vyčistenie okrajov a vonkajšej strany dotykovej plochy



*vyčistená dotyková plocha
prečistená bola aj chránička, v ktorej je osadená*

Upozornenie: pokiaľ použijete čistiace pero na leštený povrch, sklenené vlákna môžu na povrchu zanechať jemné škrabance.

27.7.2009